

# CLEAN<sup>®</sup> BOAT



LA SOLUTION  
SPECTACULAIRE  
depuis 1994

## SPÉCIAL CARÈNE ÉLIMINATION DE LA ROUILLE

### LES MÉTAUX DANS LE NAUTISME

Pour des raisons esthétiques et techniques, l'inox, l'acier et l'aluminium sont des matériaux très répandus dans l'univers du nautisme. La soumission de ces métaux à un environnement extérieur et ses menaces telles que le sel marin et les intempéries accélèrent le processus d'oxydation.

Lorsque ces métaux ne sont pas entretenus régulièrement, il apparaît de la rouille à leurs surfaces, entraînant parfois des coulées visibles sur votre coque ou votre pont.

### RESTAURATION ET ENTRETIEN

#### Traitement de vos supports rouillés.

**Dosage :** Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

**Mode d'emploi :** Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser agir 30 secondes. Le support va se délester des traces de corrosion venues altérer son aspect. Rincer abondamment à l'eau (un rinçage sous pression est possible à 60 bars) en frottant légèrement afin d'évacuer tout résidu de corrosion et de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite le produit Clean Boat Multi-Usage, puis rincer à nouveau.

**Conseil :** Après utilisation du produit Clean Boat Spécial Carène, nous vous conseillons de nettoyer le support traité avec le produit Clean Boat Multi-Usage, pour une protection optimale.

#### COMPARATIF

Avant Traitement



Après Traitement



**23**  
23 ANS D'EXPERIENCE

**98**  
98% BIODEGRADABLE

**1**  
PH ACIDE

  
BASE VÉGÉTALE

#### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

\_\_\_\_\_ 1l  
\_\_\_\_\_ 5l  
\_\_\_\_\_ 30l  
\_\_\_\_\_ 220l



# CLEAN<sup>®</sup> BOAT



LA SOLUTION  
SPECTACULAIRE  
depuis 1994

## SPÉCIAL CARÈNE DÉJAUNISSANT POUR COQUES

### LE GELCOAT

Un gelcoat est un matériau à base de résine thermodurcissable, utilisé pour fournir une haute finition et protection de la surface visible d'un matériau composite souvent composé de fibres variées. Les gelcoats sont conçus pour protéger durablement le matériau et sont grandement utilisés dans la construction de coques de bateaux.

Lors d'absence d'entretien régulier, l'exposition à la pollution marine entraîne un phénomène de jaunissement de la carène près de la ligne de flottaison.

### RESTAURATION ET ENTRETIEN

#### Traitement de vos coques jaunies.

**Dosage :** Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

**Mode d'emploi :** Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser agir 30 secondes. Le support va se délester du voile jaune venu s'installer. Rincer abondamment à l'eau (un rinçage sous pression est possible à 60 bars) en frottant légèrement afin d'évacuer tout résidu de jauni et de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite le produit Clean Boat Multi-Usage, puis rincer à nouveau.

**Conseil :** Pour une utilisation sur un bateau placé sur remorque, il est conseillé de rincer la remorque avant d'appliquer le produit sur le bateau ; la présence d'eau au préalable neutralise l'effet du produit et votre remorque est ainsi protégée.

### COMPARATIF

Avant Traitement



Après Traitement



**23**  
23 ANS D'EXPERIENCE

**98**  
98% BIODEGRADABLE

**1**  
PH ACIDE

BASE VÉGÉTALE

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

\_\_\_\_\_ 1l  
\_\_\_\_\_ 5l  
\_\_\_\_\_ 30l  
\_\_\_\_\_ 220l



# CLEAN<sup>®</sup> BOAT



LA SOLUTION  
SPECTACULAIRE  
depuis 1994

## SPÉCIAL CARÈNE ÉLIMINATION DES COQUILLAGES

### INCRUSTATIONS DE COQUILLAGES

De nombreux coquillages comme les balanes, de petits crustacés marins à coquilles se fixent en nombre aux embases et aux coques des bateaux. Elles sécrètent pour cela une puissante colle, essentiellement constituée de protéines.

Cette incrustation est un phénomène indésirable car il entraîne surpoids et frottements hydrodynamiques.

### RESTAURATION ET ENTRETIEN

#### Suppression des coquillages.

**Dosage :** Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

**Mode d'emploi :** Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe pour les carènes et embases très encombrées. Laisser agir 1 à 2 minutes, les coquillages incrustés vont se désintégrer et se décrocher. Effectuer un rinçage sous pression à 60 bars afin d'éliminer tout résidu de coquillage.

**Conseil :** Pour une utilisation sur un bateau placé sur remorque, il est conseillé de rincer la remorque avant d'appliquer le produit sur le bateau ; la présence d'eau au préalable neutralise l'effet du produit et votre remorque est ainsi protégée.

**23**  
23 ANS D'EXPERIENCE

**98**  
98% BIODÉGRADABLE

**1**  
PH ACIDE

  
BASE VÉGÉTALE

#### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

\_\_\_\_\_ 1l  
\_\_\_\_\_ 5l  
\_\_\_\_\_ 30l  
\_\_\_\_\_ 220l

#### COMPARATIF

Avant Traitement



Après Traitement

